

## SILVER

### Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## **Бытовая сплит-система SILVER**

- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Низкий уровень шума
- Скрытый LED дисплей
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Функция iFeel
- Функция Anti-Cold-Air
- Функция Sleep
- Функция таймера
- Функция авторестарт
- Функции автоматических защит
- Интеллектуальная разморозка Defrost
- Golden fin покрытие теплообменника внутреннего блока
- Антикоррозийный корпус наружного блока
- Панель с антистатическим покрытием
- Легко съемная и моющаяся панель
- Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании
- Гарантия 5 лет

### **АНТИГРИБКОВАЯ ФУНКЦИЯ**

Антигрибковая функция работает в режиме охлаждения воздуха. Предотвращает появление грибка, плесени и бактерий.

### **ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ**

Когда кондиционер выключен, вентилятор продолжает работать еще некоторое время, осушая и предотвращая образование бактерий и плесени внутри кондиционера.

### **ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ**

Обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей. Когда они появляются, система отключается автоматически. При этом ошибка защитного кода будет показана на внутреннем блоке.

### **ФУНКЦИЯ IFEEL**

Температурный датчик встроен в пульт дистанционного управления. Блок автоматически выберет режим работы, чтобы достичь максимально комфортной температуры в комнате.

### **ФУНКЦИЯ ANTI-COLD-AIR**

При включении режима обогрева, для исключения дискомфорта, вызванного потоком холодного воздуха, вентилятор внутреннего блока автоматически переключается на минимальную скорость, с последующим повышением скорости до установленного уровня, после прогрева теплообменника внутреннего блока до достаточной степени.

### **ФУНКЦИЯ АВТОРЕСТАРТ**

Кондиционер автоматически запоминает настройки работы при аварийном отключении электропитания. Он возвращается к предыдущим настройкам при возобновлении электропитания.

### **ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА**

Кондиционер может быть отключен или включен автоматически в любое установленное время суток.

**ФУНКЦИЯ SLEEP**

Кондиционер автоматически увеличит (обогрев) или уменьшит (охлаждение) температуру на 1 градус в час в первые 2 часа, а через 5 часов выключится. Функция спящего режима помогает поддерживать наиболее комфортную температуру и экономит электроэнергию.

<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>SILVER</b>				
Внутренний блок	RS-A07F	RS-A09F	RS-A12F	RS-A18F	RS-A24F
Наружный блок	RU-A07F	RU-A09F	RU-A12F	RU-A18F	RU-A24F
Напряжение питания, (В~Гц)	220-240~/ 50	220-240~/ 50	220-240~/ 50	220-240~/ 50	220-240~/ 50
Мощность,Вт	2100 / 2200	2650 / 2700	3550 / 3650	5300 / 5450	7000 / 7100
Потребляемая мощность, Вт	650 / 610	825 / 748	1106 / 1011	1656 / 1509	2325 / 2211
Рабочий ток, А	2,82 / 2,65	3,58 / 3,25	4,8 / 4,39	7,2 / 6,56	10,1 / 9,6
EER	3,21	3,21	3,21	3,21	3,01
COP	3,61	3,61	3,61	3,61	3,21
Циркуляция воздуха ВБ, м3/ч	420	450	550	800	1050
Уровень шума ВБ, дБ(А)	24/27/29/33	24/27/30/33	27/30/33/36	38/32/35/38	31/34/37/40
Уровень шума НБ, дБ(А)	48	50	52	54	55
Хладагент	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Класс электрической защиты, ВБ / НБ	I / I	I / I	I / I	I / I	I / I
Размеры внутреннего блока, мм	690×283×200	690×283×200	750×285×200	900×310×225	900×310×225
Размеры наружного блока, мм	663×421×254	663×421×254	600×490×250	795×525×290	800×690×300

Размеры внутреннего блока в упаковке, мм	740×343×264	740×343×264	850×345×265	950×380×290	950×380×290
Размеры наружного блока в упаковке, мм	760×478×343	760×478×343	730×560×370	907×600×382	940×750×420
Вес нетто внутреннего блока, кг	8	8,5	9	11	12
Вес нетто внешнего блока, кг	20	21	25	37	39
Диаметр труб хладагента жидкость, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр труб хладагента газ, дюйм	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
Предельная длинна трассы без дозаправки, м	5	5	5	5	5
Предельная длина трассы, м	15	15	15	15	15
Предельный перепада высот, м	5	5	5	5	5
Требуемый объем хладагента при дозаправке, г/м	20	20	20	30	30

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93